
Controlador Térmico Diferencial TDC 1

Instruções de operação e instalação





Leia cuidadosamente antes de instalação, entrada ao serviço e operação

,				
П	-	\mathbf{A}	Ε.	
ı	П	d	П	e

A.1	Declaração de conformidade EC	3	6. Funções de protecção	26
A.2	Instruções gerais	3	6.1 Protecção Anti-bloqueio	26
A.3	Explicação dos símbolos	3	6.2 Protecção de Anti-congelamento	26
A.4	Alterações à unidade	4	6.3 Protecção do sistema	27
A.5	Garantia e responsabilidade	4	6.4 Protecção do colector	27
	•		6.5 Alarme do colector	27
B.1	Especificações	5	6.6 Refrigeramento	28
B.2	Acerca do controlador	6	6.7 Anti-Legionella	28
B.3	Objecto do fornecimento	6	on rum =egrenena	_
B.4	Reciclagem e poluentes	6	7. Funções especiais	29
B.5	Variantes hidráulicas	7	7.1 Selecção de programa	29
	variantos maraanoas	•	7.2 Hora e Data	29
C.1	Instalação de parede	8	7.3 Calibração dos sensores	29
C.2	Ligação eléctrica	9	7.4 Assistente de Configuração	30
C.3	Instalação dos Sensores	11	7.5 Configurações de fábrica	30
0.0	matalação dos ochisores	• • •	7.6 Expansões	30
D	Diagramas de ligação dos Terminais	12	7.7 Quantificação de Energia	30
0	Diagramas de ligação dos Terminais	12	7.7.1 Medição de calor	30
E.1	Vicualização o introdução	16	7.7.1 Medição de Calol 7.7.2 Tipo de Glicol	31
E.2	Visualização e introdução	17	•	31
	Parametrização Configuração livro		7.7.3 Proporção de Glicol 7.7.4 Caudal	31
E.3	Configuração livre	17		
E.4	Sequência e Estrutura dos Menu	18	7.7.5 Calibração ∆T	31
4 14	a di da a	40	7.8 Ajuda Inicial	31
1. IVI	edidas	19	O Diamoria da mano	0.0
2 F		20	8. Bloqueio de menu	32
	statísticas	20	O Valance de constan	0.0
2.1	Horas de operação	20	9. Valores de serviço	33
2.2	Diferença média de temperatura ∆T	20	40.11	•
2.3	Energia produzida	20	10. Idioma	34
2.4	Resumo gráfico	20		
2.5	Mensagens de evento	20	Z.1 Erros de funcionamento	35
2.6	Repôr / Apagar	20	Z.2 Substituição do fusível	36
		0.4	Z.3. Manutenção	37
	odo de Visualização	21		
3.1	Gráfico	21		
3.2	Resumo	21		
3.3	Alternando	21		
3.4	Modo Eco	21		
	~	22		
4. Modos de operação				
	utomático	22		
4.2	Manual	22		
4.3	Desligar	22		
- D		00		
	arâmetros	23		
5.1	Tmin S1	23		
5.2	Tmax S2	23		
5.3	ΔT R1	24		
5.4	Tref	24		
5.5	Períodos de Termóstato	25		
5.6	Função "Party"	25		
5.7	Tmax S3	25		

Instruções de segurança

A.1 Declaração de conformidade EC

Ao Anexar a marca CE à unidade o fabricante declara que o Controlador Diferencial de Temperatura TDC 1, doravante designado por TDC 1, está conforme e respeita os seguintes regulamentos de segurança:

- Directiva de baixa voltagem da EC
 73/23/EEC, como emendado pela 93/68/EEC
- Directiva de compatibilidade electromagnética da EC 89/336/EEC versão 92/31/EEC versão 93/68/EEC

A conformidade foi verificada e a documentação correspondente e a declaração de conformidade da EC é mantida em arquivo pelo fabricante.

A.2 Instruções gerais

É essencial que leia isto!

Estas instruções de instalação e de operação contêm instruções básicas e informações importantes sobre segurança, instalação, colocação em funcionamento, manutenção e optimização da utilização do aparelho. Portanto, estas instruções devem ser lidas e entendidas por completo pelo técnico de instalação / especialista e utilizador do sistema antes da instalação, funcionamento e operação da unidade.

Os regulamentos válidos de prevenção de acidentes, os regulamentos da concessionária de energia local, as normas aplicáveis e as instruções de instalação e do funcionamento dos componentes do sistema adicional também devem ser observados. O controlador não substitui em quaisquer circunstâncias nenhum dispositivo de segurança a ser fornecido pelo cliente!

Instalação, ligação eléctrica, colocação em funcionamento e manutenção da unidade só podem ser realizados por especialistas que possuam a formação adequada. Para o utilizador: Certifique-se que o especialista lhe dá informações detalhadas sobre a operação e funcionamento do controlador. Mantenha estas instruções sempre nas proximidades do controlador.

A.3 Explicação dos símbolos



A não observância destas instruções pode resultar em perigo de vida devido a voltagem eléctrica.



A não observância destas instruções pode resultar em dano sério para a saúde tal como escaldamento, ou até mesmo danos extremos.



A não observância destas instruções pode resultar na destruição da unidade ou do sistema, ou dano ambiental.



Informação especialmente importante para o funcionamento e uso óptimo da unidade e do sistema.

Instruções de segurança

A.4 Alterações à unidade



Alterações à unidade podem comprometer a segurança e o funcionamento da mesma ou de todo o sistema.

- Alterações, adições ou conversão da unidade não são permitidas sem a permissão escrita do fabricante
- Está igualmente proibida a instalação de componentes adicionais que não tenham sido testados junto com a unidade
- Se ficar claro que a operação segura da unidade não é possível, por exemplo devido a danos na caixa, então desligue imediatamente o controlador
- Qualquer parte, componente ou acessório da unidade que não esteja em perfeitas condições deve ser trocado imediatamente
- Use só peças, sobressalentes e acessórios originais fornecidos pelo fabricante
- Marcações efectuadas na unidade na fábrica não devem ser alteradas, removidas ou apagadas
- Somente as configurações descritas nestas instruções podem ser efectuadas no controlador

A.5 Garantia e responsabilidade

O controlador foi fabricado e testado em conformidade com elevadas exigências e requisitos de alta qualidade e segurança. A unidade está sujeita ao período de garantia estatutário de dois anos após a data de venda.

A garantia e responsabilidade não incluirão, porém, qualquer dano a pessoas ou dano material que é imputável a um ou mais das causas seguintes:

- Não observância das presentes instruções de instalação e operação
- Instalação, entrada ao serviço, manutenção e operação impróprias
- Reparações impróprias ou irregularmente executadas
- Alterações/Mudanças estruturais à unidade sem autorização
- Instalação de componentes adicionais que não foram testados junto com a unidade
- Qualquer dano que é resultado de uso continuado da unidade apesar de um defeito óbvio
- Não utilização de peças, sobressalente e acessórios originais
- Uso do dispositivo para diferentes utilizações do seu propósito original
- Operação da unidade abaixo ou acima dos valores de limite listados nas especificações
- Força maior (Force majeure)

Descrição do controlador

B.1 Especificações

Especificações eléctricas:

Voltagem principal 230VAC + /- 10%

Frequência principal 50...60 Hz Potência de consumo ~1.5VA

Potência de ligação

Relé mecânico R1 460VA para AC1 / 185W para AC3 Relé mecânico R2 460VA para AC1 / 185W para AC3

Fusível interno 2A slow-blow 250V

Categoria de protecção IP40 Classe de protecção II

Sensores (Inputs) 3 x Pt1000

Gama de medidas -40°C até 300°C

Condições ambientais admissíveis:

Temperatura ambiente

para operação do controlador
 para transporte/armazenamento
 0°C ... 40°C
 0°C ... 60°C

Humidade do ar

- para operação de controlador max.85% humidade rel. a 25°C

- para transporte/armazenamento nenhuma condensação de humidade permitida

Outras especificações e dimensões

Desenho da caixa 2 partes, plástico ABS

Métodos de Instalação Na parede

Dimensões globais 163mm x 110mm x 52mm

Dimensões da instalação de abertura

157mm x 106mm x 31mm

Ecrã monitor gráfico128 x 64 pontos

Operação 4 teclas de entrada

Sensores de temperatura: (podem não estar incluídos no fornecimento)

Sensor do colector ou caldeira Pt1000, de imersão TT/S2 até 180°C

Sensor do depósito de

armazenamento Pt1000, de imersão TT/S2 até 180°C Sensor para tubo Pt1000, tubo-montado TR/S1.5 até 180°C Cabo do Sensor 2x0.75mm² prolongável até max. 30m

B.2 Tabela de resistência de temperatura para sensor de Pt1000

°C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ω	1000	1039	1077	1116	1155	1194	1232	1270	1308	1347	1385

Descrição do Controlador

B.3 Acerca do controlador

O Controlador Térmico Diferencial TDC 1 facilita o uso eficiente e a função de controlo do seu sistema solar ou aquecimento. O dispositivo é impressionante acima de tudo pela para sua funcionalidade e operação simples, quase auto-explicativa.

Para cada passo, no processo de introdução, as teclas individuais de entrada estão ligadas a funções explicativas e específicas. O menu do controlador contém palavraschave para os valores medidos e configurações, como também textos de ajuda ou gráficos claramente estruturados.

O TDC 1 pode ser usado como controlador diferencial de temperatura para as várias variantes de sistemas ilustradas e explicadas no ponto B.5.

Características importantes do TDC 1:

- Representação de gráficos e textos em ecrã iluminado
- Visualização simples dos valores de medida actuais
- Análise e monitorização do sistema por meio de gráficos estatísticos, etc.
- Menus de configuração extensos e com explicações
- O bloqueio de menu pode ser activado para prevenir alterações de configurações não intencionais
- Redefinição para os valores de fábrica

B.4 Objecto do fornecimento

- Controlador Térmico Diferencial TDC 1
- 2 parafusos 3,5x35mm e 2 buchas de 6mm para instalação de parede
- 4 ligadores de pressão com 8 parafusos, fusível de substituição 2A slow-blow
- 1 ficha de ligação para terminal PE
- Instruções de instalação e operação TDC 1

Opcionais, dependendo da configuração/ordem:

- 2-3 sensores de temperatura PT1000 e bainhas de imersão
- Adicionalmente disponível:
 - Sensor de temperatura Pt1000, bainhas de imersão, protecção de sobre voltagem

B.5 Reciclagem e poluentes

A unidade respeita a Directiva Europeia RoHS 2002/95/EC para a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamento eléctrico e electrónico.




A unidade não deve ser, de forma alguma e em quaisquer circunstâncias, deitada no lixo normal doméstico. A unidade deve ser entregue em pontos de recolha apropriados ou enviada ao vendedor ou fabricante.


Descrição do Controlador


B.6 Variantes hidráulicas




As ilustrações seguintes só deveriam ser vistas como diagramas esquemáticos que encerram os sistemas hidráulicos respectivos, não pretendendo ser esquemas completos. O controlador não substitui, de forma alguma, dispositivos de segurança Dependendo da aplicação específica, componentes de sistemas adicionais e componentes de segurança podem ser obrigatórios, tais como válvulas de controlo, válvulas antiretorno, válvulas termostáticas, válvulas de segurança, etc., e devem, assim, ser fornecidas.




























Installation

C.1 Instalação de parede



Instalar o controlador somente em áreas secas e dentro das condições de ambiente descritas no parágrafo B.1 "especificações". Leve a cabo os seguintes passos 1-8.



3x 3,5 x 30 3x Ø6

- 1. Desaperte completamente o parafuso da cobertura.
- Cuidadosamente, puxe a parte superior da caixa separando-a da parte de baixo.
- Coloque de parte a caixa superior, assegure-se que não toca os componentes electrónicos no decurso desta operação.
- 4. Segure a caixa inferior na posição desejada e marque a localização dos 3 furos a realizar. Tenha certeza que a superfície da parede está o mais possível plana para que a caixa inferior não fique torcida quando se aparafusar a caixa superior.
- 5. Use uma broca de 6mm para efectuar os 3 furos nos pontos marcados na parede e coloque as buchas.
- 6. Coloque o parafuso superior e aparafuse-o ligeiramente.
- 7. Ajuste a parte superior da caixa e insira os outros dois parafusos.
- 8. Alinhe a caixa e aperte os três parafusos.

C.2 Ligação eléctrica



Antes de trabalhar na unidade, desligue a ficha de alimentação e assegure-se que esta não é ligada novamente! Confira a ausência de electricidade!

As ligações eléctricas só devem ser efectuadas por um especialista e de acordo com os regulamentos e normas aplicáveis.

Não use o controlador se a caixa mostrar danos visíveis.



Os cabos de baixa voltagem, tais como os cabos dos sensores de temperatura, devem ser encaminhados separadamente de cabos de alta voltagem. Alimente os cabos dos sensores de temperatura unicamente no lado esquerdo da unidade, e os cabos de alta voltagem unicamente no lado direito.




O cliente tem que fornecer um sistema de corte tipo "all-pole", por exemplo um fusível de emergência por aquecimento.



Os cabos que serão ligados à unidade não devem ser descarnados em mais que 55mm, e o cabo tem que alcançar o alojamento só até ao outro lado do sistema de aperto do cabo (alívio de tensão).



Aconselhamos o uso de cabos flexíveis para tornar mais fácil a instalação na caixa de ligação.



- Seleccione o programa desejado/hidráulico (Fig. B5, D.1 - D.11)
- 2. Abra o controlador como descrito em C.1.
- Descarne os cabos em 55mm max., insira-os, ajuste os dispositivos de alívio de tensão, descarne 8-9mm dos fios (Fig. C.2.1)
- Abra os terminais usando uma chave de fenda apropriada (Fig. C.2.1) e faça as ligações eléctricas no controlador (D.1 - D.11)
- 5. Recoloque a caixa superior e aperte o parafuso.
- 6. Ligue à alimentação 220V e coloque o controlador em operação.

C.3 Instalação dos Sensores

O controlador funciona com sensores de temperatura Pt1000 que têm a precisão ao grau, o que assegura o funcionamento óptimo de todas as operações do sistema.




Caso necessário, os cabos dos sensores podem ser acrescentados até um máximo de 30m, usando um cabo de secção mínima de 0.75mm². Verifique que não existe nenhuma resistência de contacto! Posicione o sensor exactamente na área a ser medida! Use unicamente bainhas de imersão, para tubos e de contacto específicas para as áreas de aplicação e com gamas de temperatura apropriadas.



Os cabos de sondas devem ser colocados afastados dos cabos de alimentação, e não podem, por exemplo, ser inseridos nas mesmas calhas!

D Diagramas de ligação dos Terminais

D.1 Solar com depósito de armazenamento



Baixa voltagem max. 12VAC/DC Ligação no compartimento à esquerda!

Terminal: Ligação para:
S1 (2x) Sensor 1 colector
S2 (2x) Sensor 2 depósito
S3 (2x) Sensor 3 (opcional)

A polaridade dos sensores é escolhida livremente.


Voltagens principais 230VAC 50-60Hz Ligação no compartimento à direita!

Terminal: Ligação para:
R2 não utilizados
N não utilizados
L Fase condutor L
N Neutro condutor N
R1 Circulador fase L
N Circulador neutra N

O condutor protector (PE) deve ser ligado ao

ligador metálico da terra!

D.2 Solar com piscina



Baixa voltagem max. 12VAC/DC

Ligação no compartimento à esquerda!

Terminal: Ligação para:
S1 (2x) Sensor 1 colector
S2 (2x) Sensor 2 piscina
S3 (2x) Sensor 3 (opcional)

A polaridade dos sensores é escolhida livre-


mente.

Voltagens principais 230VAC 50-60Hz Ligação no compartimento à direita!

Terminal: Ligação para:
R2 não utilizados
N não utilizados
L Fase condutor L
N Neutro condutor N
R1 Circulador fase L
N Circulador neutra N

O condutor protector (PE) deve ser ligado ao

D.3 Combustível sólido com depósito



Baixa voltagem max. 12VAC/DC

Ligação no compartimento à esquerda!

Terminal: Ligação para: S1 (2x) Sensor 1 aparelho

combustível sólido

S2 (2x) Sensor 2 depósito S3 (2x) Sensor 3 (opcional)

A polaridade dos sensores é escolhida livremente.


Voltagens principais 230VAC 50-60Hz Ligação no compartimento à direita!

Terminal: Ligação para:
R2 não utilizados
N não utilizados
L Fase condutor L
N Neutro condutor N
R1 Circulador fase L
N Circulador neutra N

O condutor protector (PE) deve ser ligado ao

ligador metálico da terra!

D.4 Transferência de Carga





O calor é transferido do Depósito 1 para o Depósito 2

Baixa voltagem max. 12VAC/DC Ligação no compartimento à esquerda!

Terminal: Ligação para:
S1 (2x) Sensor 1 depósito
S2 (2x) Sensor 2 depósito
S3 (2x) Sensor 3 (opcional)


A polaridade dos sensores é escolhida livremente.

Voltagens principais 230VAC 50-60Hz Ligação no compartimento à direita!

Terminal: Ligação para:
R2 não utilizados
N não utilizados
L Fase condutor L
N Neutro condutor N
R1 Circulador fase L
N Circulador neutra N

O condutor protector (PE) deve ser ligado ao

D.5 Aumento de circuito de aquecimento



Direcção de actuação da válvula: R1 ON / Válvula ON = passagem através Cuidado do depósito

Baixa voltagem max. 12VAC/DC Ligação no compartimento à esquerda!

Terminal: Ligação para: Sensor 1 depósito S1 (2x) Sensor 2 retorno S2 (2x) S3 (2x) Sensor 3 (opcional)

A polaridade dos sensores é escolhida livremente.


Voltagens principais 230VAC 50-60Hz Ligação no compartimento à direita!

Terminal: Ligação para: R2 não utilizados Ν não utilizados L Fase condutor L Neutro condutor N Ν R1 Circulador fase L Ν Circulador neutra N

O condutor protector (PE) deve ser ligado ao

ligador metálico da terra!

D.6 Termóstato



Quando S2 está instalado = S1 é o sensor para ligar e S2 Cuidado é o sensor para desligar.

Baixa voltagem max. 12VAC/DC Ligação no compartimento à esquerda!

Terminal: Ligação para: Sensor 1 depósito S1 (2x) S2 (2x) Sensor 2 (opcional) S3 (2x) Sensor 3 (opcional)


A polaridade dos sensores é escolhida livremente.

Voltagens principais 230VAC 50-60Hz Ligação no compartimento à direita!

Ligação para: Terminal: R2 não utilizados Ν não utilizados L Fase condutor L Ν Neutro condutor N R1 Circulador fase L Ν Circulador neutra N

O condutor protector (PE) deve ser ligado ao

D.7 Controlador universal de ΔT



Baixa voltagem max. 12VAC/DC Ligação no compartimento à esquerda!

Terminal: Ligação para: S1 (2x) Sensor 1 controle S2 (2x) Sensor 2 referencia S3 (2x) Sensor 3 (opcional)

A polaridade dos sensores é escolhida livremente.


Voltagens principais 230VAC 50-60Hz Ligação no compartimento à direita!

Terminal: Ligação para:
R2 não utilizados
N não utilizados
L Fase condutor L
N Neutro condutor N
R1 Circulador fase L
N Circulador neutra N

O condutor protector (PE) deve ser ligado ao ligador metálico da terra!

Breve descrição da função de comutação: A função ΔT liga o circulador ao relé R se S1 > S2.

D.8 Válvula de corte



Baixa voltagem max. 12VAC/DC Ligação no compartimento à esquerda!

Terminal: Ligação para:
S1 (2x) Sensor 1 corrente
S2 (2x) Sensor 2 depósito
S3 (2x) Sensor 3 (opcional)


A polaridade dos sensores é escolhida livremente.

Voltagens principais 230VAC 50-60Hz Ligação no compartimento à direita!

Terminal: Ligação para:
R2 não utilizados
N não utilizados
L Fase condutor L
N Neutro condutor N
R1 Válvula de corte fase L
N Válvula de corte neutro N

O condutor protector (PE) deve ser ligado ao

D.9 Solar com termóstato



Baixa voltagem max. 12VAC/DC Ligação no compartimento à esquerda!

Terminal: Ligação para: S1 (2x) Sensor 1 colector

S2 (2x) Sensor 2 depósito fundo S3 (2x) Sensor 3 depósito topo

A polaridade dos sensores é escolhida livre-

mente.


Voltagens principais 230VAC 50-60Hz Ligação no compartimento à direita!

Terminal: Ligação para:
R2 Termóstato L
N Termóstato N
L Fase condutor L
N Neutro condutor N
R1 Circulador fase L
N Circulador neutra N

O condutor protector (PE) deve ser ligado ao

ligador metálico da terra!

D.10 Solar com refrigeração



A explicação da função de arrefecimento é explicada em 6.4.1

Baixa voltagem max. 12VAC/DC Ligação no compartimento à esquerda!

Terminal: Ligação para: S1 (2x) Sensor 1 colector

S2 (2x) Sensor 2 depósito fundo S3 (2x) Sensor 3 depósito topo

A polaridade dos sensores é escolhida livremente.

Voltagens principais 230VAC 50-60Hz Ligação no compartimento à direita!


Terminal: Ligação para:

R2 Circulador de refrigeração L N Circulador de refrigeração N

L Fase condutor L
N Neutro condutor N
R1 Circulador fase L
N Circulador neutro N

O condutor protector (PE) deve ser ligado ao

D.11 2 x termóstato



Baixa voltagem max. 12VAC/DC Ligação no compartimento à esquerda!

Terminal: Ligação para: S1 (2x) Sensor 1 S1 S2 (2x) Sensor 2 S2 S3 (2x) Sensor 3 S3

A polaridade dos sensores é escolhida livremente.


Voltagens principais 230VAC 50-60Hz Ligação no compartimento à direita!

Terminal: Ligação para:
R2 Termóstato 2 L
N Termóstato 2 N
L Fase condutor L
N Neutro condutor N
R1 Termóstato 1 L
N Termóstato 1 N

O condutor protector (PE) deve ser ligado ao ligador metálico da terra!

Operação

E.1 Visualização e introdução



Símbolos de Visualização:

(4)	Circulador (gira quando em operação)
*	Válvula (direcção de fluxo a preto)
	Colector
	Depósito de armazenamento
(°)	Caldeira combustível sólido
	Piscina
-	Sensor de temperatura
1/0	Termóstato ON/OFF
Δ	Mensagem de erro/aviso
i	Nova informação disponível

O ecrã (1), com o seu extenso modo de texto e gráficos, é quase auto-explicativo, permitindo uma fácil operação do controlador.

O LED (2) fica verde quando um relé é ligado.

O LED (2) fica vermelho quando o modo de operação "OFF" é activado.

O LED (2) pisca lentamente no vermelho quando o modo de operação "Manual" é escolhido.

O LED (2) pisca rapidamente no vermelho quando um erro está presente.

As escolhas/entradas são efectuadas usando as quatro teclas (3+4), que estão atribuídas a diferentes funções, dependendo da situação.

A tecla de "esc" (3) é usada para cancelar uma entrada ou sair de um menu. Se aplicável, haverá um pedido de confirmação sobre se as mudanças que foram feitas devem ser guardadas.

A função de cada uma das três teclas (4) são mostradas na linha do ecrã, directamente sobre as mesmas; a tecla da direita é geralmente usada para confirmação ou selecção de função.

Exemplos de funções das teclas: +/- = aumentar/diminuir valores ▼/▲ = mover menu abaixo/cima

sim / não = aprove / rejeite
Info = informação adicional
Atrás = ecrã anterior
ok = confirmar selecção
Confirme = confirmar introdução

Operação

E.2 Parametrização



A primeira vez que o controlador é ligado, e depois do idioma e data/hora serem definidos, aparece uma questão sobre se quer parametrizar o controlador usando a ajuda de entrada ao serviço (wizard), ou não. O Assistente de Configuração (wizard) também pode ser terminada ou pode ser novamente activada, em qualquer altura, no menu de funções especiais. O Assistente de Configuração

(wizard) guia-o através das configurações básicas necessárias, na ordem correcta, e fornece-lhe no ecrã explicações breves de cada parâmetro.

Premindo a tecla "esc" vamos para o valor anterior, de forma que assim podemos verificar novamente para o valor seleccionado ou ajusta-lo se necessário. Premindo a tecla "esc" mais de uma vez, voltamos atrás, passo a passo, ao modo de selecção até ao cancelamento do Assistente. Finalmente, o menu 4.2 dentro do modo de operação "Manual" deverá ser usado para testar os sinais de saída (relés) com os equipamentos ligados, e conferir os valores dos sensores para verificar a sua coerência. Então, ligue o modo automático.



Observe as explicações para cada parâmetro, individualmente, nas páginas seguintes e verifique se configurações adicionais são necessárias para a sua aplicação.

E.3 Configuração livre

Se decidir não usar a ajuda de entrada ao serviço, deverá efectuar as configurações necessárias na seguinte sequência:

- Menu 10. Idioma
- Menu 7.2 Hora e data
- Menu 7.1 Selecção de Programa
- Menu 5. Parâmetros, todos os valores
- Menu 6. Funções de protecção, se foram necessárias adaptações
- Menu 7. Funções especiais, se foram necessárias adaptações adicionais


Finalmente, o menu 4.2 dentro do modo de operação "Manual" deverá ser usado para testar os sinais de saída (relés) com os equipamentos ligados, e conferir os valores dos sensores para verificar a sua coerência. Então, ligue o modo automático.




Observe as explicações para cada parâmetro, individualmente, nas páginas seguintes e verifique se configurações adicionais são necessárias para a sua aplicação.

Operação

E.4 Sequência e Estrutura dos Menu



O modo de gráfico ou resumo aparecem quando nenhuma tecla é premida durante 2 minutos, ou quando se sai do menu principal por aplicação de "esc".



Premindo uma tecla quando em modo de gráfico ou resumo, vamos directamente para o menu principal. O menu seguinte está então disponível para selecção:

1. Medidas

2. Estatísticas

3. Modo de visualização

4. Modo de operação

5. Ajustes

6. Protecções

7. Funções especiais

8. Bloqueio do menu

9. Dados de serviço

10. Idioma

Valores actuais de temperatura com explicações

Função de controlo do sistema com horas de operação, etc.

Selecção do Modo gráfico ou resumo

Modo automático, manual ou desligar a unidade

Definição dos parâmetros para operação normal

Protecção solar e de congelação, refrigeramento, protecção anti-bloqueio

Selecção de programa, calibração de sensores, relógio, sensor adicional, etc. Segurança contra alterações não intencionais de configuração em pontos críticos

Para análise e diagnóstico no caso de um erro

Selecção do idioma a utilizar

Medidas

1. Medidas



O menu "1. Medidas" serve para exibir os valores actuais das temperaturas medidas.

O menu é encerrado premindo a tecla "esc" ou seleccionando "Sair Medidas"



esc

Seleccionando "Info" temos uma breve explicação dos valores de medida.

Seleccionando "Resumo" ou "esc", saímos do modo de Info.


Se aparecer "Erro" no ecrã, em vez do valor de medida, então pode haver um sensor de temperatura defeituoso ou incorrecto.



Se os cabos são muito longos ou os sensores não estão colocados de forma óptima, o resultado pode ser pequenas divergências nos valores de medida. Neste caso, os valores apresentados podem ser compensados através de entradas no controlador. Siga as instruções em 7.3. Os valores de medida exibidos dependem do programa seleccionado, dos sensores ligados e do desenho do sistema.

Estatísticas

2. Estatísticas



O menu "2. Estatísticas" é usado para a função de controlo e monitorização a longo prazo do sistema.

O menu é encerrado premindo "esc" ou seleccionando "Sair de estatísticas".



Para análise dos dados do sistema, é essencial que a hora seja definida com precisão no controlador. Por favor, note que o relógio não trabalha se a alimentação for interrompida, devendo então ser reajustada. Operação incorrecta ou uma hora incorrecta podem resultar em dados apagados, incorrectamente guardados ou escritos por cima.

O fabricante não aceita nenhuma responsabilidade pelos dados guardados!

2.1 Horas de operação

Exibição das horas de operação do circulador solar (electrocirculador) ligado ao controlador; várias gamas de tempo (dia-ano) estão disponíveis.

2.2 Diferença média de temperatura ΔT

Exibição da diferença média de temperatura entre os sensores de referência do sistema solar com os equipamentos ligados.

2.3 Energia produzida

Exibição da energia produzida pelo sistema. Este menu só pode ser seleccionado se a função "Quantificação de Energia" estiver activada em 7.7

2.4 Resumo gráfico

Este menu exibe um gráfico de barras, claro e organizado, dos dados listados em 2.1-2.3. Várias gamas de tempo estão disponíveis para comparação. As duas teclas da esquerda podem ser usadas para navegar pelos dados.

2.5 Mensagens

Exibe os últimos dez erros que ocorreram no sistema, com indicação da data e hora.

2.6 Repôr / Apagar

Repõe e apaga as análises individuais. A função "Todas as estatísticas" apaga todas as análises mas não as mensagens de erro.

Modo de Visualização

3. Modo de Visualização



O menu "3. Modo de Visualização" é usado para definir a exibição do controlador em funcionamento normal.

Esta exibição aparece-se sempre que decorram dois minutos sem que qualquer tecla seja premida. O menu principal aparece-se novamente quando uma tecla é premida. O menu é encerrado premindo "esc" ou seleccionando "Sair modo de Visualização"

3.1 Gráfico

Em modo gráfico, os sistemas hidráulicos seleccionados são descritos com as temperaturas medidas e os estados operacionais dos aparelhos ligados.

3.2 Resumo

Em modo de resumo, as temperaturas medidas e estados operacionais dos aparelhos ligados são descritos em forma de texto.

3.3 Alternando

Em modo alternado, o modo Gráfico e o modo de resumo estão activos durante 5 segundos, de cada vez.

3.4 Modo Eco

O modo Eco desliga a iluminação do ecrã depois de 2 minutos.

Valor por defeito: OFF

Modos de operação

4. Modos de operação



No menu "4. Modos de operação" o controlador pode ser colocado em modo automático, desligado, ou colocado em modo manual.

O menu é encerrado premindo "esc" ou seleccionando "Sair Modos de Operação"

4.1 Automático

O modo automático é o modo normal de operação do controlador. Só o modo automático possibilita o funcionamento correcto do controlador, levando em conta as temperaturas actuais e os parâmetros que foram definidos! Após uma interrupção da alimentação, o controlador volta automaticamente para o último modo operacional seleccionado!

4.2 Manual

O relé e assim o aparelho ligado são ligados e desligados pela pressão de uma tecla, sem consideração para com as temperaturas actuais e os parâmetros que foram definidos. As temperaturas medidas também são mostradas para fornecer uma avaliação e função de controlo.



Quando o modo de operação "Manual" é activado, as temperaturas actuais e os parâmetros seleccionados deixam de ser considerados. Há o perigo de escaldamento ou danos sérios para o sistema. O modo de operação "Manual" só pode ser usado por especialistas para testes ou durante a entrada ao serviço!

4.3 Desligar



Quando o modo operacional "Desligado" é activado, todas as funções do controlador são desligadas. Isto pode conduzir, por exemplo, a sobreaquecimento do colector solar ou de outros componentes do sistema. As temperaturas continuam a ser mostradas para fornecer uma avaliação.

5. Parâmetros



As definições básicas necessárias para a função de controlo são efectuadas no menu "5. Parâmetros"



Isto não substitui, em nenhuma circunstância, as instalações de segurança a serem fornecidas pelo cliente!



Várias definições podem ser feitas dependendo da selecção da variante hidráulica. As seguintes pages contêm descrições geralmente válidas para as definições.

5.1 Tmin S1

Temperatura do sensor 1 que habilita/inicia

Se este valor é excedido no sensor 1 e se as outras condições também se verificam, então o controlador liga o circulador e/ou válvula associados. Se a temperatura no sensor 1 desce abaixo deste valor em 5°C, então o circulador e/ou a válvula são desligados novamente.

Gama de configuração: de 0°C a 99°C/valor por defeito: 20°C



Quando em uso a aplicação 3, com caldeira de combustível sólido, pelo menos uma temperatura de 60°C deve ser definida. Verificar instruções de fabricante da caldeira.

5.2 Tmax S2

Se a temperatura no sensor 2 excede este valor e as outras condições também se verificam, então o controlador desliga o circulador/válvula.

Se a temperatura no sensor 2 desce abaixo deste valor e as outras condições também se verificam, então o controlador liga o circulador/válvula novamente.

Gama de configuração: de 0°C a 99°C

(pode estar desligado nas variantes de termóstato)

Valor por defeito: 60°C (piscina: Default: OFF)



Valores muito altos de temperatura podem conduzir a escaldamentos ou danos no sistema. Protecção contra escaldamentos deveser fornecido pelo cliente!

5.3 AT R1

Diferença de temperatura para ligar relé R

Se esta diferença de temperatura ΔT entre os sensores de referência é excedida e as outras condições também se verificam, então o controlador liga o circulador/válvula. Se a diferença de temperatura descer para ΔT off, então o circulador/válvula é desligado novamente.

Gama configuração: ∆T de 3°C a 20°C / ∆Toff de 2°C a ∆T menos 1

Valor por defeito: ∆T 10°C / ∆Toff 3°C



Se a diferença de temperatura definida fôr muito pequena, isto pode resultar em operação ineficaz ou activação frequente (ON e OFF) do circulador.



Os parâmetros seguintes só se aplicam quando a variante 6 (Termóstato) está seleccionada.

5.4 Tref

Temperatura referência do sensor 1

Aquecimento = 1° valor menor do que o 2° valor

Se a temperatura no sensor 1 cai abaixo de Tref On (1º valor) e a função de termóstato está habilitada, (ver 5.6), o relé de aquecimento adicional é ligado até que a temperatura atinja Tref Off (2º Valor).

Arrefecimento = 1° valor superior a 2° valor

Se a temperatura no sensor 3 excede Tref On (1° Valor) e a função do termóstato está habilitada (ver 5.6), o relé para refrigeração é ligado até que a temperatura caia abaixo de Tref Off (2° Valor).

Gama de configuração:

Tref ON: de 10°C a 90°C / valor por defeito: 50°C Tref OFF: de 0°C a 99°C / valor por defeito: 60°C



Quando o S2 sensor está instalado, S1 é utilizado como referência para ligar e S2 é utilizado como referência para desligar.

5.5 Tref Th2

Temperatura referência do sensor 1 para termóstato 2

Aquecimento = 1° valor menor do que o 2° valor

Se a temperatura ao sensor 2 cai abaixo Tref On (1º Valor) e a função do termóstato está habilitada, (ver 5.7), o relé de aquecimento adicional é ligado até que a temperatura atinja Tref Off (2º Valor).

Gama de configuração:

Tref ON: de 10°C a 90°C / valor por defeito: 50°C Tref OFF: de 0°C a 99°C / valor por defeito: 60°C

5.6 Períodos de Termóstato

Defina os períodos de tempo desejados para que o termóstato esteja activado. Podem ser definidos 2 períodos por cada dia, podendo as configurações ser copiadas para outros dias da semana. Fora dos períodos definidos, o termóstato está desactivado. *Gama de configuração: de 00:00 a 23:59 /Valor por defeito: 06:00 a 22:00*

5.7 Termóstato 2 vezes

Defina os períodos de tempo desejados, nos quais o termóstato 2 deve estar activo. Podem ser definidos 2 períodos por dia, as configurações também podem ser copiadas para outros dias. Fora dos períodos seleccionados, o termóstato está desligado. *Gama de configuração: 0:00-23:59 / valor por defeito : 6:00-22:00*

5.8 Função "Party"

Com esta opção, a temperatura de armazenamento é elevada uma vez até a temperatura de referência, TrefS1, independentemente dos períodos de termóstato definidos.

O modo de Festa é activado pressionando a tecla "esc" durante 3 segundos, no menu principal. Enquanto este modo está activado, o sistema aquece até TrefOff, independentemente dos períodos definidos no termóstato. O modo acaba quando a temperatura requerida é atingida.



A função Party não pode ser activada pelo menu, mas é ligada pressionando a tecla ESC durante 3 segundos.



Durante o modo de Economia de Energia a função Party elevada a temperatura até à temperatura TecoS3.

5.9 Modo poupança de energia

Modo poupança de energia para a função de termóstato

Em modo de poupança de energia o aquecimento adicional do R2 é ligada à temperatura TecoS3 e aquece até Teço+histerese. Quando o modo de poupança de energia está activo, mas não existe radiação solar, TsetS3 é usado como em modo normal. *Gama configuração: ON, OFF / valor por defeito: OFF*

5.10 TecoS3

Temperatura mínima de sensor 3 em modo de poupança de energia

Nas variantes hidráulicas "Solar+Termóstato" e "Solar+Termóstato+Válvula3", TecoS3 é a temperatura mínima em S3 para a função de termóstato em modo de poupança de energia. Se a temperatura cai abaixo deste valor e o período de termóstato é activado (veja "períodos de termóstato"), o relé R2 é ligado até que a temperatura atinja TecoS3+histerese (veja histerese).

Gama configuração: 0°C até 99°C / valor por defeito: 20°C

5.11 Tmax S3

Temperatura de desligar no sensor 3

Se este valor for ultrapassado no sensor 3 e as outras condições também são atingidas, o controlador desliga o relé. Se o sensor 3 descer abaixo deste valor novamente e as outras condições também são atingidas, o controlador liga o relé novamente. Gama configuração: de 0°C a 99° C

Valor por defeito: 60 ° C (em sistemas que não utilizam S3: valor por defeito: Off)



Definir valores de temperatura demasiado altos pode levar a escaldamentos ou danos no sistema. Protecção contra escaldamentos deve ser fornecidos pelo cliente!

5.12 Histerese

Histerese da função termóstato via S3

Define a histerese para o aquecimento do depósito por termóstato. Quando Tref S3 no sensor 3 é ultrapassada pela histerese definida, o aquecimento adicional em R2 é desligado.

Em modo de poupança de energia (ver 5.9) o aquecimento adicional é executado até que TecoS3+histerese é atingida.

Gama configuração: 2°C a 20°C / Valor por defeito: 10°C

Histerese da função de refrigeração via S3

Define a histerese para a função de refrigeração do depósito. Se a temperatura em S3 desce abaixo de Tref S3 por esse valor, o arrefecimento no R2 é desligado.

Gama configuração: 2°C a 20°C / Valor por defeito: 10°C

6. Funções de protecção



Menu "6. Funções de protecção" pode ser usado para activar e definir várias funções de protecção.



Isto não substitui, sob quaisquer circunstâncias, as instalações de segurança a serem fornecidas pelo cliente!

O menu é encerrado premindo "esc" ou seleccionando "Sair de Função Protecção"

6.1 Protecção Anti-bloqueio

Se a protecção de anti-bloqueio é activada, então o controlador liga o circulador e/ou válvula associados, diariamente às 12:00 ou aos Domingos às 12:00 durante 5 segundos, para prevenir o bloqueio do circulador e/ou da válvula depois de um período prolongado de paragem.

Gama configuração: diariamente, semanalmente, desligado / valor por defeito: OFF

6.2 Protecção de Anti-congelamento

(solar unicamente)

Pode ser activada uma função de protecção de congelamento em dois níveis de congelação. No nível 1, o controlador liga o circulador durante 1 minuto em cada hora se a temperatura do colector descer abaixo do valor definido "Gelo nível 1."

Se a temperatura do colector continuar a descer até "Gelo nível 2" o controlador liga o circulador continuamente.

Se a temperatura do colector exceder o valor "Gelo nível 2" em 2°C, então o circulador desliga novamente.

Gama configuração da protecção de congelação:

ligado, desligado / valor por defeito: desligado

Gama configuração do nível 1: de -25°C a 10°C ou desligado / valor por defeito: 7°C Gama configuração do nível 2: de -25°C a 8°C/valor por defeito: 5°C



Esta função promove a dissipação de energia pelo colector! Não é normalmente activado para sistemas solares com anticongelante.

Observe as instruções de operação para os outros componentes do sistema

6.3 Protecção do sistema

(solar unicamente) Protecção Prioritária

A protecção do sistema previne o sobreaquecimento dos componentes do mesmo através do desligar automático do circulador. Se a temperatura "AS Ton" é excedida no colector, o circulador é desligado.

O circulador é novamente activado quando a temperatura desce abaixo de "AS Toff". *Gama de configuração:*

Desligar automático - Gama configuração: On / Off / Valor por defeito: On

AS Ton - Gama configuração: 60 °C a 150 °C / Valor por defeito: 120 °C

AS Toff - Gama configuração: 50 °C a Ton menos 5 °C / Valor por defeito: 110 °C



Quando a protecção do sistema está ligada, a temperatura no colector pode ser muito alta, pelo que a pressão no sistema aumentará podendo danificar o sistema. Tenha especial atenção às instruções do fabricante do sistema.

6.4 Protecção do colector

(solar unicamente)

A protecção do colector previne o sobreaquecimento do colector. O circulador é ligado para transferir calor do colector para o depósito.

Se a temperatura "PC Ton" é excedida no sensor do colector, o circulador é ligado até que a temperatura atinja "PC Toff" ou a temperatura "PC Tmax depósito" seja excedida no depósito ou piscina.

Gama configuração:

On/Off / Valor por defeito: Off

CP Ton Gama configuração: 60°C a 150°C / Valor por defeito: 110°C

CP Toff Gama configuração: 50°C a Ton menos 10°C / Valor por defeito: 100°C

CP Tmax depósito Gama configuração: 0°C a 140°C / Valor por defeito: 90°C



Quando a protecção do colector é activada, o depósito de armazenamento ou a piscina são aquecidos acima do valor de Tmax S2 (Ver 5.2), o que pode conduzir a escaldamentos e danos para o sistema.

6.5 Arrefecimento

Variantes hidráulicas são seleccionadas no menu "7.1 Selecção de programa" Variante hidráulica de refrigeração:

Se "CProt Ton" é excedida em S1, o circulador em R1 é ligado para arrefecer o colector por aquecimento do depósito de armazenamento.

Se o depósito de armazenamento atinge S2 "CProt Tmax depósito", R1 é desligado. Uma vez que o depósito de armazenamento em S3 exceder TsetS3, o arrefecimento em R2 é ligado até "TsetS3" - histerese seja atingido.

6.6 Alarme do colector

(solar unicamente)

Se esta temperatura é excedida no sensor do colector quando o circulador solar está em funcionamento, uma advertência ou mensagem de erro é activada. A mensagem de erro correspondente aparecesse no ecrã.

Gama de configuração: ON / OFF /valor por defeito: OFF Alarme colector: 60°C a 300°C/valor por defeito: 150°C



Esta função implica que a energia seja dissipada através do colector. O arrefecimento deve ser activado somente em casos excepcionais.

6.7 Refrigeramento

(solar unicamente)

Em sistemas hidráulicos com solar quando a função de refrigeramento é activada, é energia em excesso do depósito de armazenamento é enviada para o colector. Isto só acontece se a temperatura no depósito de armazenamento for mais alta do que a definida no "Tnom de refrigeramento" e o colector se encontra pelo menos 20°C mais frio do que o depósito de armazenamento e antes a temperatura do depósito de armazenamento tenha descido abaixo do valor de "Tnom de refrigeramento". Gama configuração do Refrigeramento: ON, OFF/valor por defeito: OFF Gama configuração "Tnom de refrigeramento": de 0°C a 99°C/valor por defeito: 70°C



Esta função faz com que a energia seja dissipada pelo colector! O refrigeramento só deve ser activado em casos excepcionais.

6.8 Anti-Legionella

Com a "Função AL" activada, o TDC 1 torna possível o aquecimento do depósito de armazenamento, a certos intervalos (o "Intervalo AL"), a alta temperatura ("AL Tnom S2"), desde que a fonte de energia o permita.

Gama configuração da função AL: ON / OFF /valor por defeito: OFF Gama configuração de "AL Tnom S2": de 60°C a 99°C/valor por defeito: 70°C Gama configuração de "Intervalo AL": de 1 a 28 dias/valor por defeito: 7 dias



A função de Anti-Legionella está desligada aquando do fornecimento. Esta função só é pertinente para depósitos de armazenamento onde o sensor 2 está instalado. Sempre que o aquecimento fôr levado a cabo com a função anti-Legionella ligada, aparece no ecrã uma mensagem de informação com a data.




Durante a função de anti-Legionella, o depósito de armazenamento é aquecido acima do valor definido "Tmax S2", o que pode conduzir a escaldamentos e danos para o sistema.



Esta função de anti-Legionella não garante protecção completa contra a Legionella, porque o controlador está dependente de que a energia necessária seja disponibilizada, e não é possível monitorar as temperaturas nos depósitos e tubagens de todo o sistema. Para garantir protecção completa contra as bactérias de Legionella, é necessário assegurar que a temperatura é elevada à temperatura necessária e, ao mesmo tempo garantir a circulação de água no depósito de armazenamento e tubagem através de outra fonte de energia adicional e unidade de controlo.

Funções especiais

7. Funções especiais



O menu "7. Funções Especiais" é usado para definir valores básicos e funções expandidas.



Outras definições, para além da de Data e Hora, só podem ser Cuidado efectuadas por um especialista.

O menu é encerrado premindo "esc" ou seleccionando "Sair de Funções Especiais."

7.1 Selecção de programa

A variante hidráulica indicada a cada aplicação específica é seleccionada e definida aqui (Ver secção D: Variantes Hidráulicas). O diagrama associado pode ser exibido em "info".

Gama configuração: 1-5/valor por defeito: 1



Normalmente a selecção de programa só é efectuada uma vez durante a entrada ao serviço e por um especialista. Uma selecção incorrecta do programa pode conduzir a erros imprevisíveis.

7.2 Hora e Data

Este menu é usado para estabelecer a data e hora actuais.



Para uma análise dos dados do sistema, é essencial que a data e hora sejam definidos com precisão no controlador. Por favor, note que o relógio não continua a trabalhar se a alimentação for suspensa, logo, se tal acontecer, tem de ser novamente definida.

7.3 Calibração dos sensores

Desvios nos valores de temperatura exibidos, por exemplo devido a cabos que são demasiado longos ou sensores que não estão posicionados na posição óptima, podem ser compensados manualmente neste menu. As correcções podem ser efectuadas individualmente para cada sensor em incrementos de 0.5°C.

Gama de calibração S1... S3: -10°C...+10°C, valor por defeito: 0°C



Estas definições só são necessárias em casos especiais, durante a entrada inicial ao serviço, e devem ser efectuadas por um especialista. Valores incorrectos de medida podem conduzir a erros imprevisíveis.

Funções especiais

7.4 Assistente de Configuração

Ao iniciar a ajuda (Wizard) de entrada ao serviço, esta guiá-lo-á na ordem correcta pelas definições básicas necessárias para a colocação em funcionamento, fornecendo no ecrã descrições breves sobre cada parâmetro.

Premindo a tecla "esc" irá para o valor anterior, podendo verificar novamente o mesmo ou ajustá-lo, caso necessário. Premido "esc" mais de uma vez voltará ao modo de selecção, e assim cancelar a ajuda.



Só deve ser iniciado por um especialista durante a entrada ao serviço! Observe, nestas instruções, as explicações individuais para cada parâmetro, e verifique se configurações seguintes são necessárias para a sua aplicação.

7.5 Configurações de fábrica

Todas as configurações efectuadas podem ser apagadas, devolvendo assim o controlador ao seu estado aquando do fornecimento.



Toda a parametrização, análises, etc. do controlador serão definitivamente perdidas. O controlador deve ser então iniciado novamente.

7.6 Expansões

Este menu só pode ser seleccionado e usado se opções adicionais ou expansões forem introduzidas no controlador.

A instalação, montagem e operação associadas são incluídas nas instruções da expansão específica.

7.7 Quantificação de Energia

Uma função simples de medição de calor para controlo básico do sistema pode ser activada neste menu. Configurações adicionais relativas ao glicol, a percentagem de glicol e o caudal do sistema são requeridas. Um valor de correcção para a medição de calor é também possível ajustando o parâmetro "Calibração ΔT".



Recorde que o sistema não é alterado, as configurações efectuadas neste menu são usadas unicamente para calcular o volume de calor e são baseadas no sistema actual. Os dados resultantes são aproximados e servem apenas como controlo!

7.7.1 Medição de calor

Activa ou desactiva a função de medição de calor Gama configuração: ON/OFF / valor por defeito: OFF

Funções especiais

7.7.2 Tipo de Glicol

Ajuste o tipo de glicol que está a ser usado no sistema.

Gama configuração: Etileno / Propileno / valor por defeito: Etileno

7.7.3 Proporção de Glicol

Ajuste a percentagem de glicol que está a ser usado no sistema.

Gama configuração: 0-60% / valor por defeito: 40%

7.7.4 Caudal

Ajuste o caudal de acordo com o sistema.

Gama configuração: 10-5000 l/h / valor por defeito: 500 l/h

7.7.5 Calibração ∆T

Dado que o cálculo da medição de calor é baseado na temperatura do colector e do depósito quando se efectua a medição, possíveis divergências das temperaturas de ida e retorno podem ser compensadas com este valor.

Exemplo: Temperatura do colector exibida 40° C, temperatura medida 39° C, temperatura do depósito exibida 30° C, temperatura medida 31°, significam uma configuração de -20%.

(ΔT exibido10K, ΔT actual 8K => -20% valor de correcção) Gama configuração: -50% a +50% /valor por defeito: 0%



Os dados resultantes são aproximados e servem apenas como controlo!

7.8 Ajuda Inicial

(solar unicamente)

Para alguns sistemas solares, especialmente com colectores de tubo de vácuo, pode verificar-se que a aquisição do valor de medida no sensor do colector aconteça muito lentamente ou de forma imprecisa porque o sensor não está normalmente no ponto mais quente. Quando a ajuda de começo é activada a sequência seguinte é levada a cabo: Se a temperatura no sensor de colector aumenta pelo valor especificado em "Elevação" no prazo de um minuto, o circulador solar é ligada durante o tempo definido em "Tempo de circulação" de forma a que a média a ser medida possa ser movida para o sensor do colector. Se mesmo assim não resultar numa condição normal de ligação, então a função de ajuda de começo está sujeita a um tempo de paragem de 5 minutos.

Gama configuração da ajuda: ON / OFF /valor por defeito: OFF Gama configuração do tempo de circulação: 2... 30seg./valor por defeito: 5seg. Gama configuração da elevação: 1°C 10°C/valor por defeito: 3°C/min.



Esta função só deverá ser activada por um especialista se surgirem problemas com a aquisição de valores de medida. Em particular siga as instruções do fabricante do colector.

Bloqueio de menu

8. Bloqueio de menu



O menu "8. Bloqueio de menu" pode ser usado para proteger o controlador contra alterações não intencionais dos valores definidos.

O menu é encerrado premindo a tecla "esc" ou seleccionando "Sair do Bloqueio do menu".

Os menus listados abaixo permanecem completamente acessíveis apesar da activação do bloqueio do menu, e podem ser usados para fazer ajustes se necessário:

- 1. Medidas
- 2. Estatística
- 3. Modo Visualização
- 7.2. Data e Hora
- 8. Bloqueio de menu
- 9. Valores de serviço

Para bloquear os outros menus, seleccione "Bloqueio Menu ON". Para desbloquear os menus seleccione "Bloqueio Menu Deslig." *Gama configuração: ON, OFF / valor por defeito: OFF*

Valores de serviço

9. Valores de serviço




O menu "9. Valores de serviço" pode ser usado por um especialista para diagnósticos remotos ou pelo fabricante em caso de erro, etc.



Escreve os valores, na tabela abaixo, Cuidado quando ocorrer um erro.

O menu pode ser encerrado, em qualquer altura, premindo "esc".



9.31. 9.32. 9.33. 9.34. 9.35. 9.36. 9.37. 9.38. 9.39. 9.40. 9.41. 9.42. 9.43. 9.44. 9.45. 9.46. 9.47. 9.48. 9.49. 9.50. 9.51. 9.52. 9.53. 9.54. 9.55. 9.56. 9.57. 9.58. 9.59.		
9.33. 9.34. 9.35. 9.36. 9.37. 9.38. 9.39. 9.40. 9.41. 9.42. 9.43. 9.44. 9.45. 9.46. 9.47. 9.48. 9.49. 9.50. 9.51. 9.52. 9.53. 9.54. 9.55. 9.56. 9.57.	9.31.	
9.34. 9.35. 9.36. 9.37. 9.38. 9.39. 9.40. 9.41. 9.42. 9.43. 9.44. 9.45. 9.46. 9.47. 9.48. 9.49. 9.50. 9.51. 9.52. 9.53. 9.54. 9.55. 9.56. 9.57.		
9.35. 9.36. 9.37. 9.38. 9.39. 9.40. 9.41. 9.42. 9.43. 9.44. 9.45. 9.46. 9.47. 9.48. 9.49. 9.50. 9.51. 9.52. 9.53. 9.54. 9.55. 9.56. 9.57.	9.33.	
9.36. 9.37. 9.38. 9.39. 9.40. 9.41. 9.42. 9.43. 9.44. 9.45. 9.46. 9.47. 9.48. 9.49. 9.50. 9.51. 9.52. 9.53. 9.54. 9.55. 9.56. 9.56. 9.57.	9.34.	
9.37. 9.38. 9.39. 9.40. 9.41. 9.42. 9.43. 9.44. 9.45. 9.46. 9.47. 9.48. 9.50. 9.51. 9.52. 9.53. 9.54. 9.55. 9.56. 9.56. 9.57.		
9.38. 9.39. 9.40. 9.41. 9.42. 9.43. 9.44. 9.45. 9.46. 9.47. 9.48. 9.50. 9.51. 9.52. 9.53. 9.54. 9.55. 9.56. 9.57.	9.36.	
9.39. 9.40. 9.41. 9.42. 9.43. 9.44. 9.45. 9.46. 9.47. 9.48. 9.50. 9.51. 9.52. 9.53. 9.54. 9.55. 9.56. 9.57.		
9.40. 9.41. 9.42. 9.43. 9.44. 9.45. 9.46. 9.47. 9.48. 9.50. 9.51. 9.52. 9.53. 9.54. 9.55. 9.56. 9.57. 9.58.	9.38.	
9.41. 9.42. 9.43. 9.44. 9.45. 9.46. 9.48. 9.49. 9.50. 9.51. 9.52. 9.53. 9.54. 9.55. 9.56. 9.57.		
9.42. 9.43. 9.44. 9.45. 9.46. 9.47. 9.48. 9.50. 9.51. 9.52. 9.53. 9.54. 9.55. 9.56. 9.57.	9.40.	
9.43. 9.44. 9.45. 9.46. 9.47. 9.48. 9.49. 9.50. 9.51. 9.52. 9.53. 9.54. 9.55. 9.56. 9.57.		
9.44. 9.45. 9.46. 9.47. 9.48. 9.49. 9.50. 9.51. 9.52. 9.53. 9.54. 9.55. 9.56. 9.57. 9.58.	9.42.	
9.45. 9.46. 9.47. 9.48. 9.50. 9.51. 9.52. 9.53. 9.54. 9.55. 9.56. 9.57.		
9.46. 9.47. 9.48. 9.49. 9.50. 9.51. 9.52. 9.53. 9.54. 9.56. 9.57. 9.58.	9.44.	
9.47. 9.48. 9.49. 9.50. 9.51. 9.52. 9.53. 9.54. 9.56. 9.56. 9.57.		
9.48. 9.49. 9.50. 9.51. 9.52. 9.53. 9.54. 9.55. 9.56. 9.57. 9.58.	9.46.	
9.49. 9.50. 9.51. 9.52. 9.53. 9.54. 9.55. 9.56. 9.57. 9.58.		
9.50. 9.51. 9.52. 9.53. 9.54. 9.55. 9.56. 9.57. 9.58.		
9.51. 9.52. 9.53. 9.54. 9.55. 9.56. 9.57. 9.58. 9.59.		
9.52. 9.53. 9.54. 9.55. 9.56. 9.57. 9.58. 9.59.		
9.53. 9.54. 9.55. 9.56. 9.57. 9.58. 9.59.	9.51.	
9.54. 9.55. 9.56. 9.57. 9.58. 9.59.		
9.55. 9.56. 9.57. 9.58. 9.59.	9.53.	
9.56. 9.57. 9.58. 9.59.		
9.57. 9.58. 9.59.	9.55.	
9.58. 9.59.		
9.59.	9.57.	
	9.58.	
9.60.	9.59.	
	9.60.	

Idioma

10. Idioma




O menu "10. Idioma" pode ser usado para seleccionar o idioma para o menu. Este parâmetro é solicitado automaticamente durante a entrada ao serviço.

A escolha de idiomas pode diferir, porém, dependendo do formato do dispositivo. A selecção de idioma não está disponível em todos os formatos do dispositivo!

Erros de funcionamento

Z.1 Erros de funcionamento com mensagens de erro



Se o controlador detecta um mau funcionamento, o LED vermelho pisca e o símbolo de aviso também aparece-se no ecrã. Se o erro já não se verifica, o símbolo de aviso muda para um símbolo de informação e a luz vermelha deixa de piscar.

Para obter informação mais detalhada do erro, prima a tecla abaixo do símbolo de aviso ou informação.



Não tente lidar com isto você mesmo. Consulte um especialista em caso de um erro!

Possíveis mensagens de erro:

Notas para o especialista:

Sensor "x" defeituoso

Significa que ou o sensor, a entrada do sensor no controlador ou o cabo de ligação está / estava defeituoso.

(Tabela de resistências na página 5)

Alarme de colector

Significa que o colector caiu/cai abaixo da temperatura definida no menu 6.3.1.

Circulação nocturna

Significa que o circulador solar está / esteve em operação entre as 23:00 e as 04:00.

(Excepção ver 6.6)

Reiniciar

Significa que o controlador foi reiniciado, por exemplo devido a uma falha de corrente. Verifique data e hora!

Data e Hora

Esta exibição aparece-se automaticamente depois de uma falha de corrente porque a data e hora têm que ser verificados, e reajustados se necessário.

Erros de funcionamento

Z.2 Substituição do fusível




Reparações e manutenção só podem ser executadas por um especialista. Antes de trabalhar na unidade, desligue a alimentação e assegure-se de que não é ligada outra vez! Verifique a inexistência de corrente!



Use unicamente o fusível fornecido ou um fusível do mesmo desenho com as especificações seguintes: T2A 250V

Z.2.1



Se a alimentação está ligada e o controlador ainda não funciona ou não exibe nada, então o fusível interno do dispositivo pode estar defeituoso. Nesse caso, abra o dispositivo como descrito em 3.1, remova o fusível antigo e verifique-o. Troque o fusível defeituoso por um novo, localize a fonte externa de erro (por exemplo, o circulador) e troque-a. Depois, reinicie o controlador e verifique a função dos equipamentos em modo manual como descrito em 4.2.

Z.3. Manutenção



No decurso da manutenção anual geral do seu sistema de aquecimento, deverá também verificar as funções do controlador por um especialista e aperfei-Cuidado çoa-las, se necessário.

Z.3. Manutenção

No decurso da manutenção anual geral do seu sistema de aquecimento, deverá também verificar as funções do controlador por um especialista e aperfeiçoa-las, se necessário.

Execução da manutenção:

- Confira a data e hora (ver 7.2)
- Aceda / confira plausibilidade das análises (ver 2.4)
- Verifique a memória de erros (ver 2.5)
- Verifique / confira plausibilidade das medidas actuais (ver 1.)
- Confira os equipamentos ligados, em modo manual (ver 4.2)
- Aperfeiçoe / optimize as configurações dos parâmetros

Variante Hidráulica Definida:

Colocado em funcionamento em:

Colocado em funcionamento por:

Notas:

Declaração final:

Embora estas instruções tenham sido criadas com o maior cuidado e preocupação possível, não pode ser excluída a possibilidade de informação incorrecta ou incompleta. Sujeito, como princípio básico, a erros e mudanças técnicas.

Fabricante:

SOREL GmbH Mikroelektronik Jahnstr. 36 D - 45549 Sprockhövel Tel. +49 (0)2339 6024 Fax +49 (0) 2339 6025 www.sorel.de info@sorel.de

ÁTON – Energias, Lda Loures Business Park Lote 6 Norte, Fracção 8

Representante Nacional:

EN115 2660-515 São Julião do Tojal

Portugal

Tel: 00351 219501317 FAX: 00351 219511572

info@aton.pt www.aton.pt